

Plotterfilms by SO.L.TER. Via Massari Marzoli, 7/bis - Busto Arsizio (VA) Tel. +39 0331.341593 - Fax. +39 0331340308 *www.plotterfilms.com*



WASH RESIN

La Wash Resin è la nostra **RESINA PROTETTIVA** che, con una semplice applicazione dopo la stampa, è in grado di incrementare notevolmente la resistenza ai frequenti lavaggi dove ciò risulta fondamentale, per esempio nell'abbigliamento da lavoro.

DATI TECNICI	Componente A	Resina protettiva
	Componente B	Reticolante
	Vaschetta	Per contenere la miscela dei due componenti
	Rullo	Per applicare lo strato di wash resin sul materiale

CONSIGLI DI UTILIZZO

1) Stampare ed intagliare i loghi da resinare senza spellicolare lo sfrido.

2) Prima di aprire i due componenti, indossare indumenti protettivi quali guanti e occhiali, ed evitare in qualsiasi caso il contatto con pelle e occhi.

3) Miscelare in un barattolo pulito proporzionalmente il 5% del componente B al componente A (es.: 5ml di B + 100ml di A) e versare il composto nell'apposita vaschetta.

4) Dopo aver mescolato bene i due componenti utilizzare il rullo in spugna, meglio se con superficie liscia, intingerlo e scaricare l'eccesso su di una griglia o nella vaschetta stessa.

5) Passare il rullo sul materiale, precedentemente preparato, cercando di ottenere uno spessore giusto senza irrigidire troppo il transfer.

6) Aspettare 15 minuti in un ambiente con temperatura minima di 15°C.

7) Eliminare lo sfrido in eccesso del logo intagliato e prelevare il logo a mano o con l'utilizzo del nostro application tape per la fase di applicazione.

8) Applicare il logo resinato ad una temperatura di 150°C per 12 secondi.







